



Gebrauchsanleitung

ChillMix elektrischer Shaker

DE / Deutsch

Produkt / Product	ChillMix elektrischer Shaker
Modell / Model	VOLTRX® ChillMix
Füllmenge / Fill volume	250–550 ml
Input	5V DC, 1A, 5W
Akku / Battery	Li-ion, 3.7V, 1000 mAh

Wichtig: Die elektrische Basis darf nicht in die Spülmaschine und nicht in Wasser eingetaucht werden. Nur Becher und Deckel sind spülmaschinengeeignet.

Hersteller / Manufacturer:

Dongguan Hanhe Technology Co., Ltd.
Room 205, Building 1, No. 75 Longteng Road,
Shipai Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China

EU-Importeur / EU importer:

ECO Brotbox GmbH
Zimmerstr. 26/27
D-10969 Berlin
Deutschland / Germany
info@ecobrotbox.de

1. Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- Elektrischer Shaker / Edelstahlbecher
- Abnehmbare elektrische Basis
- Ladekabel

Bitte prüfen Sie vor der ersten Benutzung, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der ChillMix ist ein elektrischer Shaker zum Mischen von Flüssigkeiten mit Proteinpulver oder ähnlichen Getränkepulvern.

Das Produkt ist für kalte oder lauwarme Getränke bestimmt. Es ist nicht zum Erhitzen, Kochen, Einfrieren oder zur längeren Aufbewahrung von Milchprodukten oder Babynahrung bestimmt.

3. Vor der ersten Benutzung

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
- Becher und Deckel vor der ersten Nutzung reinigen.

- Die Basis vollständig aufladen.
- Prüfen, ob Becher und Basis korrekt miteinander verbunden sind.

Die Basis ist korrekt eingesetzt, wenn Becher und Basis fest miteinander verbunden sind.

4. Basis einsetzen und entfernen

Basis einsetzen

- Die Basis gerade an der Unterseite des Bechers ansetzen.
- Darauf achten, dass die Nut korrekt ausgerichtet ist.
- Die Basis vorsichtig eindrücken, bis sie fest sitzt.

Basis entfernen

- Den Becher sicher festhalten.
- Die Basis vorsichtig nach unten abziehen.
- Die Basis immer vor der Reinigung oder vor der Spülmaschine entfernen.

Die Magnete dienen zur Positionierung und Befestigung der Basis. Die vier Kontaktpins übertragen die elektrische Verbindung zum Motor.

5. Bedienung

Getränk zubereiten

- Flüssigkeit einfüllen. Empfohlene Füllmenge: 250–550 ml.
- Proteinpulver oder anderes geeignetes Getränkepulver hinzufügen.
- Deckel sicher schließen.
- Knopf drücken, um den Mischvorgang zu starten.
- Nach dem Mixen kann das Getränk direkt aus dem Shaker getrunken werden.

Tastenbedienung

- Einmal drücken: 30 Sekunden mixen
- Doppelklick: 3 Minuten mixen
- Während des Mixens einmal drücken: Stoppen
- 5 Sekunden lang gedrückt halten: Akkustand anzeigen

6. Akkuanzeige und Laden

Die Akkuanzeige befindet sich an der Basis.

Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige entsprechend dem aktuellen Batteriestand. Nach vollständiger Aufladung erlöschen alle Anzeigeleuchten.

Wenn am Ende des Mischvorgangs die LED-Anzeigen nacheinander ausgehen und die letzte LED schnell dreimal blinkt, muss der Akku geladen werden.

Die Akkulaufzeit hängt von der Nutzungshäufigkeit ab. Die Angabe „eine Ladung für ca. einen Monat“ basiert auf drei Mischvorgängen pro Woche im 30-Sekunden-Modus. Die Akkuleistung kann mit der Nutzungsdauer nachlassen.

Nur mit einer geeigneten 5V-USB-Stromquelle laden.

7. NFC-Funktion

Der ChillMix enthält eine NFC-Funktion im oberen Logo-Label. Diese dient dem Aufruf der Kundenservice- bzw. Garantieseite.

Zum Öffnen der Service- oder Garantieseite kann ein NFC-fähiges Smartphone an das Logo-Label gehalten werden.

8. Reinigung

Spülmaschinenreinigung

Wichtig: Die elektrische Basis darf niemals in die Spülmaschine gegeben werden.

Nur Becher und Deckel dürfen in die Spülmaschine.

- Basis vom Becher entfernen.
- Becher und Deckel umgedreht in die Spülmaschine stellen.
- Die elektrische Basis nicht in die Spülmaschine geben.

Manuelle Reinigung

- Warmes Wasser und etwas Spülmittel in den Becher geben.
- Deckel schließen.
- Knopf drücken, um den Reinigungsvorgang zu starten.
- Wasser ausgießen und gründlich nachspülen.
- Deckel separat reinigen.

Die Basis nicht vollständig in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und nicht längere Zeit einweichen.

9. Wichtige Sicherheitshinweise

Hitze und Druck

Niemals Flüssigkeiten über 160°F / ca. 71°C in den Becher füllen. Zu hohe Temperaturen können während des Betriebs Druck aufbauen und die Dichtung beschädigen, wodurch Flüssigkeit austreten kann.

Den Shaker niemals in der Mikrowelle, im Sterilisationsschrank, im Ofen oder in einer anderen Hochtemperaturumgebung erhitzen.

Das Produkt nicht einfrieren.

Kohlensäure, Trockeneis, Säuren und Laugen

Kein Trockeneis, keine kohlensäurehaltigen Getränke und keine anderen Flüssigkeiten einfüllen, die hohen Druck erzeugen können.

Keine starken Säuren oder Laugen einfüllen. Diese können die Innenwand des Behälters beschädigen oder Korrosion verursachen.

Lebensmittel

Milchprodukte oder Babynahrung nicht über längere Zeit im Becher aufbewahren.

Basis und Elektronik

Die elektrische Basis nicht vollständig in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Das Produkt nicht verwenden, wenn Basis, Kontaktpins, Ladekabel oder Gehäuse beschädigt sind.

Sicherstellen, dass die Kontaktpins sauber und trocken sind, bevor die Basis eingesetzt oder geladen wird.

Finger, Besteck und andere Gegenstände von beweglichen Teilen fernhalten. Das Produkt nicht bei geöffnetem Deckel betreiben.

10. Störungsbehebung

Der Mixer startet nicht und eine LED blinkt dreimal

Mögliche Ursache: Der Akku ist leer. Lösung: Die Basis aufladen.

Die Mischleistung ist schwach oder der Mixer stoppt plötzlich. Alle LEDs blinken dreimal.

Mögliche Ursachen: Niedriger Akkustand, zu viel Proteinpulver, Basis nicht korrekt installiert.

Lösung: Akku laden, Füllmenge bzw. Pulvermenge reduzieren und Basis erneut korrekt einsetzen.

Basis und Flasche lassen sich nicht korrekt verbinden

Mögliche Ursachen: Fremdkörper in der Nut, falsche Nutpositionierung.

Lösung: Nut und Kontaktbereich prüfen, Fremdkörper entfernen und Basis korrekt ausrichten.

11. Entsorgung

Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten und einen integrierten Akku. Es darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte und Batterien. Nutzen Sie dafür geeignete Sammelstellen oder Rückgabemöglichkeiten.

12. Kundenservice

Bei Fragen zum Produkt, zur Nutzung, Gewährleistung oder Reklamation wenden Sie sich bitte an:

ECO Brotbox GmbH, Zimmerstr. 26/27, D-10969 Berlin, Deutschland, info@ecobrotbox.de

Version 1.1 – August 2026